



51cm Low Lift Lawn Mower Dual Blade	EN
-------------------------------------	----

Cortadora de césped de doble hoja de 51 cm de elevación baja	ES
--	----

Tondeuse à gazon à double lame de 51 cm à faible levée	F
--	---

KA2128

EN

Safety Instructions

Replacement blades for Kress lawn mower KG761 KG761.X or KG762 KG762.X

WARNING: This product can expose you to lead which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

CAUTION: Remove battery before changing, installing, or removing accessories. Read tool instruction manual for additional safety precautions before using this accessory.

Tools required:

You will need garden gloves (not provided) and a spanner wrench (not provided) to remove the blade.

Instructions for installing a new blade on a lawn mower:

Always handle the blades with care-sharp edges could cause injury. Use gloves. Never carry out any assembly operations or adjustments with the power connected to the mower. Always ensure that the power button is in the off position and the battery has to be taken out before changing.

Follow these procedures to remove and replace the blade:

Wedge a block of wood between the blade and the mower deck to prevent the blade from turning and unscrew the blade bolt counterclockwise using a spanner wrench, and then remove the Blade.

To re-assemble, position the Blade with the cutting edges towards the ground. Then securely tighten the blade bolt.

ES

Instrucciones de seguridad

Cuchilla de cambio para cortadoras de césped de series KG761 KG761.X o KG762 KG762.X de Kress

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a plomo que el Estado de California sabe que causa cáncer y malformaciones congénitas u otros perjuicios reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

PRECAUCIÓN: Retire la batería antes de hacer cambios, instalar o remover accesorios. Lea el manual de instrucciones de la herramienta para que conozca precauciones adicionales de seguridad antes de usar este accesorio.

Herramientas necesarias:

Necesitará guantes de jardinería (no se incluyen) y una llave inglesa (no se incluye) para remover la cuchilla.

Instrucciones para instalar una cuchilla nueva en una cortadora de césped:

Siempre manipule con cuidado la cuchilla con bordes afilados ya que pueden lesionarlo. Use guantes. Nunca ensamble ni ajuste nada con la energía conectada a la cortadora. Siempre asegúrese de que el botón de encendido está en la posición de apagado y que la batería ha sido retirada antes de cambiar.

Siga estos pasos para instalar o desinstalar la cuchilla:

Coloque una cuña de madera entre la cuchilla y la cubierta de la podadora para evitar que la cuchilla gire y desenrosque el perno de la cuchilla hacia la izquierda utilizando una llave, y luego extraiga la hoja.

Para volver a colocar la hoja, coloque la hoja con los bordes de corte hacia el suelo Apriete entonces firmemente la tuerca de la cuchilla.

F

Consignes de sécurité

Lame de rechange pour tondeuse à gazon Kress série KG761 KG761.X ou KG762 KG762.X

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer au plomb qui est reconnu par l'État de la Californie comme agent cancérigène mais aussi dangereux, pouvant causer des anomalies congénitales ou d'autres dommages aux organes de reproduction. Pour plus d'informations consultez www.P65Warnings.ca.gov.

ATTENTION : Retirez la batterie avant de changer, d'installer ou de retirer les accessoires. Lisez le mode d'emploi de l'outil notamment les consignes de sécurité supplémentaires avant d'utiliser cet accessoire.

Outils requis :

Vous aurez besoin de gants de travail (non fournis) et d'une clé de 18 mm (non fournie) pour retirer la lame.

Instructions pour l'installation d'une nouvelle lame sur une tondeuse à gazon :

Manipulez toujours la lame avec précaution. Les bords tranchants pourraient causer des blessures. Utilisez des gants. N'effectuez jamais de travaux d'assemblage ou de réglage avec l'alimentation connectée à la tondeuse. Assurez-vous toujours que le bouton d'alimentation est dans la position d'arrêt et la batterie doit être retirée avant tout remplacement.

Suivez ces procédures pour retirer et remplacer la lame :

Coincez un bloc de bois entre la lame et le plateau de la tondeuse pour empêcher la lame de tourner et dévissez le boulon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une tricoise, puis retirez la lame. Pour remonter la lame, placez d'abord celle-ci avec les côtés coupants tournés vers le sol. Serrez complètement l'écrou de la lame.



Copyright © 2024, Positec. All Rights Reserved.
AR08071400