



Multi-purpose blade for 21"/53 cm mower EN

Lame multifonctions pour tondeuse 21"/53 cm F

Cuchilla multipropósito para cortadora de césped de 21"/53 cm ES

KA2125

EN

Replacement blade for Kress lawn mower KG760 series.

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

CAUTION: Remove battery before changing, installing, or removing accessories. Read tool instruction manual for additional safety precautions before using this accessory.

Tools required:

You will need garden gloves (not provided) and a spanner wrench (not provided) to remove the blade.

Instructions for installing a new blade on a lawn mower:

Always handle the blade with care—sharp edges could cause injury. Use gloves. Never carry out any assembly operations or adjustments with the power connected to the mower. Always ensure that the power button is in the off position and the battery has to be taken out before changing.

Follow these procedures to remove and replace the blade:

1. Hold the blade (1) and unscrew the blade bolt (2) using a spanner wrench.
2. Remove blade and attach a new one to the blade bolt.
3. Ensure that the blade is properly positioned as seen in Fig. A, then firmly tighten the bolt.

F

Lame de rechange pour tondeuse à gazon Kress série KG760

AVERTISSEMENT: Ce dispositif peut vous exposer aux produits chimiques notamment le plomb et le di-phthalate (de 2-éthylhexyle) (DEHP) qui sont reconnus dans l'État de Californie comme causant des cancers et des anomalies congénitales ou d'autres anomalies de la reproduction. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.

ATTENTION : Retirez la batterie avant de changer, d'installer ou de retirer les accessoires. Lisez le mode d'emploi de l'outil notamment les consignes de sécurité supplémentaires avant d'utiliser cet accessoire.

Outils requis :

Vous aurez besoin de gants de travail (non fournis) et d'une clé de 18 mm (non fournie) pour retirer la lame.

Instructions pour l'installation d'une nouvelle lame sur une tondeuse à gazon :

Manipulez toujours la lame avec précaution. Les bords tranchants pourraient causer des blessures. Utilisez des gants. N'effectuez jamais de travaux d'assemblage ou de réglage avec l'alimentation connectée à la tondeuse. Assurez-vous toujours que le bouton d'alimentation est dans la position d'arrêt et la batterie doit être retirée avant tout remplacement.

Suivez ces procédures pour retirer et remplacer la lame :

1. Tenez la lame (1) et dévissez le boulon de la lame (2) à l'aide d'une clé à molette.
2. Retirez la lame et fixez-en une nouvelle avec le boulon de la lame.
3. Assurez-vous que la lame est correctement positionnée comme illustré sur la Fig. A, puis vissez fermement le boulon.

ES

Cuchilla de cambio para cortadoras de césped de series KG760 de Kress

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, como plomo y di (2-etilhexilo) ftalato (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.

PRECAUCIÓN: Retire la batería antes de hacer cambios, instalar o remover accesorios. Lea el manual de instrucciones de la herramienta para que conozca precauciones adicionales de seguridad antes de usar este accesorio.

Herramientas necesarias:

Necesitará guantes de jardinería (no se incluyen) y una llave inglesa (no se incluye) para remover la cuchilla.

Instrucciones para instalar una cuchilla nueva en una cortadora de césped:

Siempre manipule con cuidado la cuchilla con bordes afilados ya que pueden lesionarlo. Use guantes. Nunca ensamble ni ajuste nada con la energía conectada a la cortadora. Siempre asegúrese de que el botón de encendido está en la posición de apagado y que la batería ha sido retirada antes de cambiar.

Siga estos pasos para instalar o desinstalar la cuchilla:

1. Sostenga la cuchilla (1) y desenrosque el tornillo de la cuchilla (2) con una llave inglesa.
2. Remueva la cuchilla y coloque una nueva en el tornillo para la cuchilla.
3. Asegúrese de que la cuchilla este colocada correctamente como se ve en la Fig. A, después apriete firmemente el tornillo.

Kress 

Copyright © 2021 Positec. All Rights Reserved.

AR08046800