





Kress




KA3707

A**B**

PRODUCT SAFETY

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead and Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

 **WARNING:** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

EN

OPERATING INSTRUCTIONS

Charging (See Fig. A, B)

For use only with all Kress backpack batteries.


For use only with KA3706 KA3712 KA3713 KA3714 chargers.


CHARGING TIPS

- Always check the adaptor for proper condition and connection.
 - Never connect the adaptor with damaged battery packs or chargers. Check the battery pack and the charger before connection.
 - Straighten the twisted cord before use. Do not pull or twist the cord when charging.
 - Always position and secure the adaptor to reduce the risk of injury from tripping on it.
 - Disconnect the adaptor from the battery pack and the charger before storage
- NOTE:** Press the battery pack release button before removing the adaptor from the battery pack. (See Fig. B)
- Never use water or chemical cleaners to clean your adaptor. Wipe clean with a dry cloth.

Positec USA, Inc. Charlotte, NC 28208 USA

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

 **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a sustancias químicas, como plomo y di (2-etilhexilo) ftalato (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.

 **¡ADVERTENCIA!** Lea y comprenda todas las instrucciones. No seguir todas las instrucciones a continuación puede ocasionar descargas eléctricas, incendios o heridas graves.

INSTRUCCIONES DE USO

Carga (Vea la Fig A, B)

Solo para uso con todas las baterías de mochila Kress.

Solo para uso con los cargadores KA3706, KA3712, KA3713 y KA3714.

RECOMENDACIONES PARA LA CARGA

- Siempre revise el adaptador para asegurarse de que esté en buenas condiciones y correctamente conectado.
- Nunca conecte el adaptador a paquetes de baterías o cargadores dañados. Verifique el paquete de batería y el cargador antes de la conexión.
- Enderece el cable trenzado antes de utilizarlo. No jale ni retuerza el cable durante la carga.
- Coloque y asegure siempre el adaptador para reducir el riesgo de lesiones por tropezos.
- Desconecte el adaptador del paquete de batería y del cargador antes de guardarlo.
NOTA: Presione el botón de liberación del paquete de batería antes de retirar el adaptador del paquete de batería. (Vea la Fig B)
- Nunca utilice agua ni productos químicos para limpiar su adaptador. Límpielo con un paño seco.

Positec USA, Inc. Charlotte, NC 28208 USA

SÉCURITÉ DU PRODUIT



AVERTISSEMENT : Ce dispositif peut vous exposer aux produits chimiques notamment le plomb et le di-phtalate (de 2-éthylhexyle) (DEHP) qui sont reconnus dans l'État de Californie comme causant des cancers et des anomalies congénitales ou d'autres anomalies de la reproduction. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.



AVERTISSEMENT! Lire et assimiler et toutes les instructions. *Le non-respect des instructions ci-après peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessures graves.*

F

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Chargement (Voir Fig. A, B)

À utiliser uniquement avec toutes les batteries de sac à dos Kress.

À utiliser uniquement avec les chargeurs KA3706, KA3712, KA3713 et KA3714.

CONSEILS DE CHARGEMENT

- Vérifiez toujours que l'adaptateur est en bon état et correctement branché.
- Ne connectez jamais l'adaptateur à des blocs-batteries ou des chargeurs endommagés. Vérifiez le bloc-batterie et le chargeur avant de les connecter.
- Déroulez le cordon avant utilisation. Ne tirez pas et ne tordez pas le cordon pendant la charge.
- Placez et fixez toujours l'adaptateur pour réduire les risques de chute ou de blessure.
- Débranchez l'adaptateur du bloc-batterie et du chargeur avant de le ranger.
REMARQUE : Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bloc-batterie avant de retirer l'adaptateur. (Voir Fig. B)
- N'utilisez jamais d'eau ni de nettoyants chimiques pour nettoyer votre adaptateur. Essuyez-le avec un chiffon sec.

Positec USA, Inc. Charlotte, NC 28208 USA

Kress 

Copyright © 2025, Positec. All Rights Reserved.

Copyright © 2025, Positec. Tous droits réservés.

© Derechos reservados 2025, Positec. Todos los derechos reservados.

AR01822000